

# Funktionscodes der Digital Phone Telefonanlage

## Funktionen über \*-Codes

Mit Hilfe von Steuerungs-codes können Funktionen der Telefonanlage auch direkt angesteuert werden. Dabei gelten folgende Codes:

<b>Code</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>**##</b>	Neustarten von snom Endgeräten
<b>#+n</b>	Nutzung der Amtsleitung n für den Anruf auf die Rufnummer (Das „n“ ersetzt die sonst notwendige „0“ für die Amtsholung)
<b>*1</b>	Beginnen und Beenden einer Sprachaufzeichnung (falls diese Funktion für die Nebenstelle aktiviert ist)
<b>*11+RN</b>	Feste Rufumleitung auf Rufnummer (RN)
<b>**11</b>	Feste Rufumleitung aufheben
<b>*12+RN</b>	Umleitung bei nicht erreichbar auf Rufnummer (RN)
<b>**12</b>	Umleitung bei nicht erreichbar aufheben
<b>*13+RN</b>	Umleitung bei besetzt auf Rufnummer (RN)
<b>**13</b>	Umleitung bei besetzt aufheben
<b>*14+RN</b>	Umleiten bei nicht registriert auf Rufnummer (RN)
<b>**14</b>	Umleiten bei nicht registriert aufheben
<b>*2+Kurzwahl</b>	Direkte Anwahl der Nebenstelle/Rufnummer über Kurzwahl
<b>*3</b>	Übernahme des letzten in der Pickup-Gruppe klingelnden Anrufs
<b>*3+NST</b>	Übernahme des an der Nebenstelle (NST) eingehenden Anrufs
<b>*490</b>	Anklopfen einschalten
<b>**490</b>	Anklopfen ausschalten
<b>*5</b>	Rückruf bei besetzt aktivieren
<b>**5</b>	Rückruf bei besetzt deaktivieren
<b>*55</b>	Festlegen des Primärgerätes bei einer Premium-Nebenstelle
<b>*73+nxxx<sup>1</sup></b>	Anruf auf eFax nxxx
<b>*74+nxxx<sup>1</sup></b>	Anruf auf Zeitsteuerung nxxx
<b>*75+nxxx<sup>1</sup></b>	Anruf auf die Anrufgruppe nxxx
<b>*76+nxxx<sup>1</sup></b>	Anruf auf den Sprachdialog nxxx
<b>*77+nxxx<sup>1</sup></b>	Anruf auf die Warteschlange nxxx

- \*791 Voicemailabfrage der eigenen Nebenstelle mit Kennwortabfrage

- \*791158 Voicemailabfrage der Nebenstelle z.B. 158, hier wird das Kennwort für Nst. 158 benötigt.
  - \*11\*791 Weiterleitung an eigene Voicemailbox
  - \*11\*791158 Weiterleitung an Voicemailbox der Nebenstelle z.B. 158.
- \*791**
- \*792** Voicemailabfrage mit Eingabe der Nebenstelle für z.B. Fernabfrage
- \*80** Intercom einschalten
- \*\*80** Intercom ausschalten
- \*80+NST** Intercom zu Nebenstelle (NST)
- \*84+nnnn<sup>1</sup>** Mitglied der Warteschlange mit der Service-ID nnnn werden
- \*\*84+nnnn<sup>1</sup>** Mitgliedschaft in der Warteschlange mit der Service-ID nnnn beenden
- \*85** Echo-Nebenstelle
- \*86** Rufnummer unterdrücken (CLIR)
- \*860** Kopfnummer als Rufnummer anzeigen
- \*\*86** Rufnummer inkl. Durchwahl anzeigen (CLIP)
- \*87** Anmelden am Skill-Set
- \*\*87** Abmelden vom Skill-Set
- \*9+Projektkennziffer** Festlegen einer Projektkennziffer für den geführten Anruf

**Steuerungscode für Konferenzräume während einer aktiven Konferenz:**

- \*\*** Hilfe-Menü
- \*2** Stummschaltung aktivieren/deaktivieren
- \*3** Redewunsch anzeigen
- \*5** Stummschaltung aller Teilnehmer (nur Konferenzleiter)
- \*6** Konferenz sperren (nur Konferenzleiter)

<sup>1</sup>) nnnn ist die auf vier Stellen mit führenden Nullen (0) aufgefüllte Service-ID eines Dienstes. Bspw. bei einer Anrufgruppe, Sprachdialog, eFax, etc. D.h. ist die Service-ID „1“, muss bei der Eingabe des Steuerungscode folgendes eingegeben werden: „0001“.