

Funktionsübersicht DECT-Telefone Spectralink

1) Angaben für aktivierten Bluetooth Betrieb

2) IP 54 = staub- und spritzwassergeschützt

3) IP 64 = staubdicht und spritzwassergeschützt

Lizenzschlüssel

Unter Lizenzschlüssel können die optionalen Lizenzen eingetragen werden.

Die folgenden Lizenzen sind möglich:

Grundausbau (ohne Lizenz):

- kann mit Netzteil oder POE betrieben werden
- Netzteil optional gegen Aufpreis erhältlich
- maximal 12 User/Handsets (wie KWS300)
- 6 Gesprächskanäle (2 mehr als KWS300)
- maximal 3 Repeater (Multi Cell Repeater)

Optionale Lizenzen (Systemerweiterung durch Lizenzen):

- 30 User und 12 Gesprächskanal Lizenz: Mit dieser Lizenz können maximal 30 User (Handsets) betrieben werden und das System hat die doppelte Anzahl (12) Gesprächskanäle.
- Multi Cell Lizenz: Am System können zusätzlich 3 Basisstationen betrieben werden. Es können bis zu 6 Repeater (Multi Cell) bei Vollausbau der Basisstationen betrieben werden.
- Bundle Lizenz: Eine Kombination aus der 30 User und 12 Gesprächskanal Lizenz und der Multi Cell Lizenz
- Automatic Alarm Call Lizenz: Mit dieser Lizenz können für die Alarmsensoren der Handsets (6040 und 7040) automatische Alarmrufe im System konfiguriert werden.

Nach Bestellung einer Lizenz erhalten Sie einen Lizenzschlüssel. Um dem Spectralink IP-DECT Server 400 eine gültige Lizenz zuweisen zu können, muss diese im Serviceportal unter Elemente/Endgeräte dem jeweiligen Server (kirkbase400) hinterlegt werden.

Lizenzschlüssel

Unter Lizenzschlüssel können die optionalen Lizenzen eingetragen werden.

Die folgenden Lizenzen sind möglich:

Grundausbau (ohne Lizenz):

- kann mit Netzteil oder POE betrieben werden
- Netzteil optional gegen Aufpreis erhältlich
- maximal 12 User/Handsets (wie KWS300)
- 6 Gesprächskanäle (2 mehr als KWS300)
- maximal 3 Repeater (Multi Cell Repeater)

Optionale Lizenzen (Systemerweiterung durch Lizenzen):

- 30 User und 12 Gesprächskanal Lizenz: Mit dieser Lizenz können maximal 30 User (Handsets) betrieben werden und das System hat die doppelte Anzahl (12) Gesprächskanäle.
- Multi Cell Lizenz: Am System können zusätzlich 3 Basisstationen betrieben werden. Es können bis zu 6 Repeater (Multi Cell) bei Vollausbau der Basisstationen betrieben werden.
- Bundle Lizenz: Eine Kombination aus der 30 User und 12 Gesprächskanal Lizenz und der Multi Cell Lizenz
- Automatic Alarm Call Lizenz: Mit dieser Lizenz können für die Alarmsensoren der Handsets (6040 und 7040) automatische Alarmrufe im System konfiguriert werden.

Nach Bestellung einer Lizenz erhalten Sie einen Lizenzschlüssel. Um dem Spectralink IP-DECT Server 400 eine gültige Lizenz zuweisen zu können, muss diese im Serviceportal unter Elemente/Endgeräte dem jeweiligen Server (kirkbase400) hinterlegt werden.